

Instrukcja LX-AL2 ,

Instalacja oraz sposób użycia:

Umieścić LX-AL2 w miejscu dozoru. Oddzielić alarm od podstawy. Na tylnej ściance alarmu otworzyć wieczko i umieścić baterie 9V. Po 30s tak przygotowany alarm może już dozorować wyznaczony teren.

Uwagi:

Nie instalować minialarmu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie źródła światła oraz w miejscach gdzie występuje naturalny ruch /np. firanek przy cyrkulacji powietrza/.

LX-AL2 nie zagwarantuje sam bezpieczeństwa w chronionym obszarze. Jego działanie pozwala tylko na poinformowanie dźwiękiem o naruszeniu obszaru ochrony.

Funkcje suwaka:



OFF: LX-AL2 w tej pozycji nie działa

Dzwonek :DING-DONG

Po przesunięciu suwaka z położenia OFF uaktywniony zostaje dzwonek po upływie ok.10s. Przy naruszeniu chronionego obszaru alarm informuje o tym tonowym gongiem .

Parametry techniczne:

Promień ochrony: 140°

Zasięg ochrony: 8m(max)

Zasilanie: bateria9V lub prostownik

Temperatura pracy: -20 ~ +40°C

Szybkość reakcji: 0.6 ~ 1.5m/s

Zużycie: 0.15mA

Głośność: >80db

Opóźnienie: >10s



Dystrybutor:
ELEKTROBOK.PL
Ul. Balwierzka 40
32-040 Świątniki Górne
Tel.: 49-12-2704139

Gwarancja na wyrob 2 lata od daty zakupu.