
SUPER COOL

Przenośny klimatyzator z funkcją
- Oczyszczania
- Nawilżania
- Osuszania
- Grzania

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za wybór naszego urządzenia
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji

PRODUCENT

FRAL
RIGHT HUMIDITY ON DEMAND

IMPORTER

unilux
new air technology

Spis treści

1. **Instrukcje bezpieczeństwa**
2. **Funkcje i lista części**
3. **Instalacja urządzenia**
4. **Działanie i ustawienia**
5. **Drenaż wody**
6. **Użytkowanie**
7. **Możliwe problemy**
8. **Załącznik**

Ważne!!

- Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem pracy. Uwaga: urządzenie tylko do użytku wewnętrznego, warunkowo na zewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenie musi być podłączone do gniazdka o napięciu 220-240 V/ 50 Hz.
- Instalacja musi przebiegać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do połączeń elektrycznych należy je sprawdzić i w razie potrzeby dokonać naprawy przez wykwalifikowanego elektryka.
- Urządzenie zostało przetestowane i jest bezpieczne w użytkowaniu.
- Urządzenie należy odłączyć od prądu w momencie przenoszenia, sprawdzania lub czyszczenia.
- Unikaj dotykania lub przemieszczania ruchomych części urządzenia.
- Nigdy nie wkładaj palców, długopisów lub innych przedmiotów między kratki urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (również dzieci), które są ograniczone fizycznie, sensorycznie lub umysłowo. Osoby bez doświadczenia lub wiedzy również nie mogą korzystać z urządzenia.
- Nie zostawiaj dzieci bez opieki bawiących się w pobliżu urządzenia.
- Nie czyść urządzenia przez zanurzanie go w wodzie.
- Nigdy nie podłączaj urządzenia do przedłużacza.
- Nigdy nie używaj urządzenia jeżeli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Upewnij się, że kabel nie zahacza o żadne ostre przedmioty.
- Każdą inną czynność oprócz czyszczenia lub wymiany filtra muszą dokonywać wykwalifikowani technicy. Nieprawidłowy serwis może spowodować utratę gwarancji.
- Urządzenie jest przeznaczone do klimatyzacji, osuszania, nawilżania, oczyszczania powietrza i ogrzewania pomieszczeń, jakiekolwiek inne użytkowanie nie jest uprawnione.

- Urządzenie należy przewozić w pozycji stojącej, w innym przypadku kompresor może ulec zniszczeniu. W razie wątpliwości należy odczekać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem pracy urządzenia.
- Należy unikać restartowania urządzenia chyba że minęły 3 minuty od wyłączenia. To zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia.
- Nigdy nie używaj tylko wtyczki do włączania lub wyłączania urządzenia. Używaj przycisku ON/OFF znajdującego się na wyświetlaczu.
- Umieść urządzenie w suchym miejscu i na równym podłożu.
- Urządzenie nie może być użytkowane w miejscach gdzie może być narażone na bezpośredni kontakt z wodą (deszcz, mgła itp.)


Oszczędzanie energii i ochrona urządzenia

- Nie zatykaj kratek przepływu powietrza.
- Dla maksymalnej wydajności minimum odległości od ściany musi wynosić 50 cm. Urządzenie jest zabezpieczone przed przegrzaniem.
- Utrzymuj filtry w czystości. W normalnym warunkach czyszczenie filtra musi odbywać się co 2-3 tygodnie. Aby zwiększyć wydajność chłodzenia lub osuszania należy usunąć filtry HEPA. Filtry HEPA można czyścić odkurzaczem, natomiast filtry posiadające oczka delikatnie miękką ściereczką.
- Przy włączaniu urządzenia w opcji chłodzenia należy ustawić wentylator na maksimum, a termostat na 3-4 stopnie większą wartość niż temperatura w pomieszczeniu. Następnie można zmniejszyć poziom wentylatora i ustawić temperaturę na najodpowiedniejszą.
- Aby chronić urządzenie przed przegrzaniem zaleca się użytkowanie jako klimatyzatora w temperaturze niższej niż 35^{o}C.


Funkcje

- Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne.
- Chłodzi, ogrzewa, osusza, nawilża i czyści powietrze przez cały rok
- Poprawia komfort i jakość powietrza w pomieszczeniu
- Dwa poziomy czyszczenia powietrza filtrów HEPA (opcja)
- Woda w trybie klimatyzacji sama wyparuje, nie trzeba opróżniać zbiornika
- Panel LCD jest dodatkowo zabezpieczona przed kurzem i brudem mogącym dostać się do urządzenia
- Inteligentny panel LCD wskazuje temperaturę, wilgotność i stan operacji
- Pilot do urządzenia może być przechowywany z boku urządzenia
- Ciepły wylot powietrza jest umiejscowiony wyżej na urządzeniu tak aby posiadając krótką rurę urządzenie mogło działać prawidłowo
- Funkcja timera ON/OFF pozwala na wybór czy urządzenie będzie pracowało w obydwu trybach osuszania i chłodzenia czy tylko w jednym
- Urządzenie posiada zaawansowaną ochronę techniczną

Lista części:



1. Panel kontroli
2. Czujnik pilota
3. Filtr z oczkami (filtr HEPA opcjonalnie)
4. Wylot zimnego powietrza
5. Ciepły wylot powietrza
6. Końcówka rury ciepłego powietrza
7. Rura gorącego powietrza



8. Filtr siatkowy (filtr HEPA opcjonalnie)
9. Wlot powietrza
10. Adapter do rury ciepłego powietrza
11. Ciepły wylot powietrza z kierunkowymi żaluzjami
12. Pilot w schowku
13. Miejsce do wlewania wody (podczas nawilżania)
14. Rura stałego odprowadzenia wody
15. Zbiornik wody

Instalacja

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy proszę zaczekać 3-4 godziny z włączeniem, a urządzenie pozostawić w pozycji pionowej.

Urządzenie może być łatwo przenoszona z jednego miejsca w drugie.


W czasie przenoszenia urządzenia należy pamiętać aby trzymać je cały czas w pozycji pionowej a następnie umiejscowić je na równym podłożu.

Rozpakowanie urządzenia

Otwórz karton i wyjmij wszystkie taśmy zabezpieczające.

Chwyć za rączki znajdujące się po obu stronach urządzenia i delikatnie je wyjmij.

Otwórz zbiornik na wodę (15) i wyjmij runę przepływu powietrza (7) jak na obrazku poniżej.



Usuń adapter do rury ciepłego wlotu (10) z ciepłego wlotu powietrza (9). Zainstaluj rurę wylotową powietrza (7) jeżeli urządzenie będzie pracowało jako klimatyzator.

Zawartość:

1/ Urządzenie wielofunkcyjne

2/ Pilot

3/ Adapter do rury ciepłego wlotu


4/ Rura wylotowa i płaska końcówka ciepłego powietrza

5/ filtry HEPA (opcja)


6/ nakładka na wylot zimnego powietrza

Instrukcja użytkowania dla klimatyzatora i kierunkowego suszenia

1. Wyjmij rurę gorącego powietrza (7) ze zbiornika z wodą (15). Elementy płaskiej końcówki rury a i b są w środku rury. Przygotuj obie części i złącz je w jedną całość. Nie naciskaj za mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenia.
2. Otwórz filtr (8) i wyjmij adapter do rury ciepłego wlotu (10). Wciśnij adapter na prawidłowe miejsce ciepłego wylotu powietrza (11) upewniając się że weszło do samego końca. Zob. na rysunku poniżej.




1. Włóż w rurę płaską końcówkę i przekręć trzy razy aż się dokręci.
2. Upewnij się, że adapter do rury ciepłego wlotu jest zamontowany prawidłowo.
3. Zamontuj połączoną rurę z końcówką.
4. Wkręć rurę do klimatyzatora, przekręć ją przynajmniej 3 razy



Nakładka na wylot zimnego powietrza

Proces przedstawiony został poniżej.



Uwaga: Aby usunąć adapter z rurą należy powtórzyć wszystkie czynności w odwrotnej kolejności.

Instalacja zestawu okiennego






Fig.1





Jeżeli urządzenie będzie używane przede wszystkim jako klimatyzator to polecamy zamontować rurę ciepłego powietrza w oknie, zestaw okienny w opcji. Otwórz okno częściowo i poziomo lub pionowo włóż w nie adapter. Wciśnij rurę do adaptera do końca i upewnij się że nie ma możliwości rozłączenia.

Uwaga: Zestaw do okna został zaprojektowany do okien lub drzwi skrzydłowych lub przesuwnych. W razie innych modeli okien zestaw nie będzie miał zastosowania. Należy zwrócić uwagę również aby przepływ powietrza z zewnątrz był jak najmniejszy.

Ważne odległości:

Rura rozciąga się od 28 cm do 150 cm. Jeżeli rura rozciąga się powyżej tej długości może nie być maksymalnie wydajna. Najodpowiedniejsza długość to 40 cm. Rura do odprowadzenia gorącego powietrza musi być zamontowana prawidłowo w przeciwny razie może dojść do przegrzania urządzenia. Nie należy zginać rury więcej niż o 30 ^{o}.


Działanie i ustawienia

Urządzenie posiada pięć funkcji: chłodzenie (klimatyzacja lub wentylacja), ogrzewanie, osuszanie, nawilżanie i oczyszczanie powietrza (opcjonalnie z filtrami HEPA).

Wentylator posiada trzy poziomy pracy: Niski, wysoki, automatyczny

Zakres temperatury: 17-30^{o}C.

Na wyświetlaczu znajdują się również informacje odnośnie operacji jaką wykonuje w danej chwili urządzenie, temperaturę, wilgotność,



Panel kontroli

1. Włącznik ON/OFF
2. Wybór funkcji
3. Wilgotność/ Temperatura +
4. Wilgotność/ Temperatura –
5. Wyświetlacz LCD
6. Prędkość wentylatora
7. 24 godzinny timer
8. Tryb nocny
9. Kąt nachylenia kratki

	Tryb oczyszczania		Temp./Wilgotność/Czas
	Tryb nocny		Temperatura
	Timer	%	Wilgotność
	Tryb nawilżania	H	Czas
	Zmiana trybu		Wentylator
	Alarm błędu	AUTO	Tryb auto
	Tryb klimatyzacji		Tryb wentylacji
	Tryb osuszania		Zabezpieczenie przed dziećmi

Działanie urządzenia

Po podłączeniu do gniazdka urządzenie jest gotowe do działania.

Włącznik- naciśnij ten przycisk aby włączyć urządzenie, ustawi się automatycznie na tryb klimatyzacji. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk ponownie.

Wybór funkcji- naciśnij ten przycisk aby wybrać Klimatyzację, Osuszanie, Nawilżanie lub Oczyszczanie (z opcją filtrów HEPA)

Temp- i Temp + ustaw temperaturę w trybie klimatyzacji. Zakres temperatury wynosi 17-30^{o}C. Przyciski zwiększą lub zmniejszą wartość temperatury o 1 ^{o}C.

Hum - i Hum + podczas osuszania lub nawilżania: przyciski zwiększą lub zmniejszą wartość wilgotności o 5% w zakresie 30-90%.

Wyświetlacz LCD wskazuje obecną temperaturę, wilgotność, ustawienia timera.

Kiedy temperatura lub timer zostaną ustawione nowe ustawienia będą widoczne a następnie wyświetli się temperatura panująca w pomieszczeniu.

Wyświetlacz wskazuje również wybór funkcji i szybkość wentylatora.

Wyświetlacz wskazuje także kody błędów, zob. KODY BŁĘDÓW.

Prędkość wentylatora WYSOKA -NISKA i AUTOMATYCZNA

Jeżeli podczas klimatyzowania ustawiony jest tryb Automatyczny wówczas prędkość wentylatora będzie ustawiła się sama zgodnie z różnicą między ustawieniami i panującą temperaturą.

Timer

Przycisk służy do ustawienia przedziału czasu danej operacji.

Użyj tego przycisku do włączenia/wyłączenia urządzenia po skończeniu pracy.

Możesz również ustawić automatyczne wyłączenie urządzenia po zakończeniu pracy.


Aby włączyć automatyczny start należy przełączyć urządzenie w tryb gotowości.

W czasie ustawiania timera można wybrać również tryb pracy i prędkość wentylatora.


Wyłączenie urządzenia przyciskiem POWER spowoduje wyczyszczenie ustawień.

Tryb klimatyzacji

Klimatyzator może pracować w dwóch konfiguracjach. We wnętrz pomieszczenia wykorzystując rurę ciepłego powietrza lub na zewnątrz wykorzystując rurę zimnego powietrza.



Schemat wykorzystania urządzenia z nakładką na wylot zimnego powietrza. (zdj. str. 7)



Schemat wykorzystania urządzenia z wylot gorącego powietrza (zdj. str. 8)

W przypadku pracy urządzenia na zewnątrz pomieszczenia (grzanie/chłodzenie) urządzenie nie kontroluje temperatury wewnątrz chłodzonego lub ogrzewanego pomieszczenia.

Użyj  Temp- i Temp+ aby ustawić temperaturę klimatyzacji. Przyciski pozwalają na zwiększenie lub zmniejszenie temperatury o 1 ^{o}C w zakresie temperatury 17-30^{o}C. Jeżeli temperatura w pokoju jest wyższa niż zadana wówczas mikrokomputer rozpocznie pracę kompresora i będzie obniżać temperaturę w pomieszczeniu.

Można ustawić również tryb automatyczny. Zalecamy wyprowadzić rurę na zewnątrz przez otwór w ścianie lub okno, należy użytkować urządzenie w pomieszczeniu o odpowiedniej kubaturze.

Uwaga: Podczas klimatyzowania należy upewnić się, że zbiornik na wodę znajduje się na swoim miejscu tak aby jeszcze bardziej podnieść efektywność klimatyzowania. Klimatyzator jest urządzeniem, które posiada zaawansowaną funkcję odparowania wody podczas procesu klimatyzacji, dlatego nie ma potrzeby wyjmowania i opróżniania zbiornika.

 Tryb osuszania

Wybierz funkcję osuszania. Klimatyzator jest inteligentnym osuszaczem posiadającym mikrokomputer, który mierzy wilgotność w pomieszczeniu. Dzięki temu może ustawić osuszanie ciągłe zgodne z panującymi warunkami pomieszczenia, co pozwoli na oszczędzenie energii elektrycznej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest niższa o 2% od zadanej kompresor zatrzyma się automatycznie na 3,5 minuty oszczędzając energię. Mikro komputer zmierzy wilgotność i jeżeli wilgotność panująca w pomieszczeniu będzie miała wartość o 2% wyższą kompresor włączy się.

Ustawienia wilgotności (HUM-, HUM+)

CO (praca ciągła) -30% -35% -40% -45% -50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% -85% 90% - praca ciągła



Tryb osuszania: ustaw wilgotność na pracę ciągłą lub przedział wilgotności 30-50%, a prędkość wentylatora na tryb maksymalny i umieść urządzenie około 1,5 metra od ubrań/ suszarki do prania. Nie umieszczaj ubrań bezpośrednio nad urządzeniem. Możesz także zainstalować rurę gorącego powietrza i skieruj ją bezpośrednio na osuszany przedmiot. Upewnij się, ze nic nie blokuje gorącego powietrza z osuszacza.

Jeżeli zbiornik będzie pełen urządzenie wyłączy się. Nie wyjmuj zbiornika do czasu aż

zbiornik napełni się całkowicie i urządzenie wyłączy się. Kiedy zbiornik zapełni się odczekaj 30 minut zanim go opróżnisz, woda może się jeszcze rozmrażać. Nie przemieszczaj urządzenia bez zbiornika wody. Po opróżnieniu włóż zbiornik z powrotem i naciśnij przycisk POWER.

Uwaga: po zdjęciu gumowego korka woda będzie spływała do zbiornika. Urządzenie można pozostawić bez ciągłego nadzoru. Na wyświetlaczu może pojawić się DF, oznacza to, że włączył się system rozmrażania. Po zakończeniu cyklu rozmrażania osuszacz ponownie rozpocznie pracę. Im niższa temperatura w pomieszczeniu tym częściej cykl rozmrażania będzie się włączał.

Tryb ogrzewania

Urządzenie można wykorzystać jako ogrzewacz pomieszczenia. Przy poborze 360W można uzyskać 900W ciepła.

Wybierz funkcję osuszania przyciskami HUM/TEMP ustaw pracę ciągłą ,,CO''. Rurą zimnego powietrza wyprowadź zimne powietrze na zewnątrz, natomiast ciepłe powietrza do wewnątrz pomieszczenia. W przypadku gdy urządzenie pracuje na zewnątrz pomieszczenia. Przy niższych temperaturach może się okresowo wyłączyć w celu rozmrożenia.

Tryb nawilżania

Wybierz funkcję nawilżania. Klimatyzator jest efektywnym nawilżaczem o wydajności do 5l/ 24 godz.
Jeżeli pomieszczenia w twoim domu są zbyt suche, lub jeżeli ktoś z Twojego otoczenia cierpi na alergię, urządzenie pozwoli na utrzymanie idealnego poziomu wilgoci. Klimatyzator jest inteligentnym nawilżaczem posiadającym mikrokomputer, który mierzy wilgotność w pomieszczeniu i jeżeli wartość jest zbyt niska włącza się.

Wlej około 0,8 litra wody przez miejsce do wlewania (13), które znajduje się za filtrem. Ustaw wilgotność przyciskami HUM-/HUM+.

Urządzenie wyłączy się po około 4 godzinach. Jeżeli istnieje taka potrzeba należy wlać więcej wody do zbiornika (ok. 0,8l). Nadmiar wody spłynie do zbiornika.

Wentylator i silnik do zraszacza wody będą działały, kompresor wyłączy się.

Uwaga: upewnij się że gumowy korek jest na miejscu, w przeciwnym razie nawilżacz nie będzie działał.

Ustawienia wilgotności (HUM-, HUM+)

CO (praca ciągła) -30% -35% -40% -45% -50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% -85% 90% - praca ciągła

Uwaga! Do nawilżania należy używać tylko wody zdemineralizowanej. Zwykła woda spowoduje zakamienienie urządzenia i jego uszkodzenie.

 Oczyszczacz powietrza/ wentylator

Wybierz funkcję oczyszczana. Klimatyzator posiada dwa filtry powietrza HEPA, który poprawi jakość powietrza.

Podczas normalnego oczyszczania powietrza wyświetlacz LCD będzie wskazywał symbol  i będzie działał tylko wentylator. Jeżeli urządzenie będzie użytkowane bez filtrów HEPA, będzie posiadało funkcję wentylacji.

Po 2000 godzinach pracy wskaźnik alarmu będzie wskazywał na komunikat E8. Proszę wówczas wymienić filtry HEPA, następnie wcisnąć i przytrzymać SPEED przez 3 sekundy aby zresetować licznik zmiany filtra.

Uwaga: Aby usprawnić przepływ powietrza podczas klimatyzacji lub osuszania należy wyjąć filtry HEPA. Odkurzaj filtry co tydzień, a filtry z oczkami myj co 2-3 tygodnie.

 Tryb nocny

Wybierz opcję na panelu LCD

Podczas trybu klimatyzacji wybierz opcję nocną. Temperatura automatyczne zwiększy się o 1 ^{o}C po godzinie, a po dwóch o 2 ^{o}C.

 Kąt nachylenia kratki/ oscylacja

Tym przyciskiem można zmieniać kąt nachylenia kratek wylotu powietrza, aby zmienić ustawienia wciśnij przycisk, kratki zaczną się przesuwać, po uzyskaniu odpowiedniego nachylenia ponownie wciśnij przycisk.


ALARM kiedy zbiornik wody jest pełen, na panelu LCD wyświetli się komunikat E4. Należy opróżnić zbiornik podczas osuszania, lub wyjąć gumowy korek z odpływu powietrza, poczekaj aż wewnętrzny zbiornik zostanie opróżniony, a następnie opróżnij zbiornik główny

jeżeli urządzenie działa jako klimatyzator. Komunikat E4 zniknie po opróżnieniu zbiornika, a urządzenie można ponownie włączyć przyciskiem POWER. Komunikat E8 wskazuje na potrzebę zmiany filtra, po zmianie można zresetować licznik wciskając FAN SPEED na panelu kontroli przez 3 sekundy.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Naciśnij przyciski na panelu kontroli i przytrzymaj przez 3 sekundy aż do chwili uruchomienia zabezpieczenia przed dziećmi, panel kontroli będzie zablokowany aż do momentu wyłączenia zabezpieczenia. Aby je wyłączyć należy przytrzymać te same przyciski przez 3 sekundy.

UWAGA!!!
Aby uzyskać maksymalny efekt chłodzenia lub osuszania zaleca się pracę bez zainstalowanych filtrów HEPA



ON/OFF

Funkcje

Zegar

Tryb auto

Wysoka prędkość went.

Niska prędkość went.

Tryb nocny

Temp/Wilgotność

Kąt nachylenia kratki

Funkcje ochronne


1.1 Ochrona przed zamrażaniem:
Kiedy temperatura powietrza jest niska podczas klimatyzacji lub osuszania, sprężarka i pompa wody przestaną pracować jeżeli temperatura parownika będzie za niska. Jeżeli temperatura wzrośnie urządzenie rozpocznie pracę.

1.2 Zabezpieczenie przed przelaniem wody:
Kiedy poziom wody w wewnętrznym/zewnętrznym zbiorniku dojdzie do maksymalnego poziomu urządzenie wyświetli automatycznie E4 na panelu LCD. Proszę wówczas opróżnić zbiornik, jak to przedstawiono w rozdziale o drenażu wody.

1.3 Zabezpieczenie kompresora
Kompresor posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem, która zabezpiecza przed jego uszkodzeniem. Sprężarka działa wówczas z 3 minutowym opóźnieniem.

Drenaż wody

Klimatyzator to zaawansowany klimatyzator, w którym nie trzeba opróżniać zbiornika podczas klimatyzacji pomieszczenia. Jeżeli urządzenie działa prawidłowo większość skroplonej wody służy do chłodzenia skraplacza, nadmiar odparowuje.



Upewnij się że gumowy korek jest na miejscu, nie używaj także stałego odprowadzenia wody jeżeli chcesz klimatyzować pomieszczenie.

Drenaż ręczny

1.1 Jeżeli zewnętrzny lub wewnętrzny zbiornik wody jest pełen, urządzenie wyłączy się.
1.2 Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Usuń gumowy korek i pozostaw tak urządzenie na około 30 minut, aby woda z wewnętrznego zbiornika zleciała do zewnętrznego. Postaraj się nie poruszać urządzenia gwałtownie, może to spowodować wylanie się wody.
1.3 Opróżnij zbiornik zewnętrzny.
1.4 Załóż ponownie gumowy korek.

Ciągłe odprowadzenie wody

1.1 Usuń gumowy korek (nie wyjmuj zbiornika).
1.2 Użyj rurki do drenażu wody.
1.3 Możesz włożyć rurkę do swojego systemu wodno-kanalizacyjnego, odprowadzić ja na zewnątrz pomieszczenia lub połączyć ją z pompą wody.
1.4 Ten rodzaj operacji jest polecany zwłaszcza do osuszania pomieszczenia bez nadzoru.

Uwaga: jeżeli urządzenie pracuje jako klimatyzator nie należy podłączać rury do odprowadzania wody. Proszę upewnić się, że gumowy korek znajduje się na miejscu.

Proszę wyjąć rurę gorącego powietrza, podłączyć rurę do odprowadzenia wody i ustawić urządzenie grawitacyjnie tak, aby woda spływała szybciej.

※ Kiedy w urządzeniu zbiornik jest pełen na wyświetlaczu pojawi się kominikat ,,E4’’. Usuń gumowy korek aby woda ze zbiornika wewnętrznego spłynęła do zewnętrznego. Po opróżnieniu zbiorników proszę zrestartować urządzenie tak aby mogło pracować w normalnym trybie.

Użytkowanie

Czyszczenie

Proszę wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, następnie wyczyścić plastikową obudowę miękką, zwilżoną ściereczką. Nie używaj środków chemicznych (benzyny, alkoholu i innych).

Czyszczenie filtra powietrza

a) Proszę czyścić filtry co najmniej raz na dwa tygodnie. Jeżeli filtry są zanieczyszczone kurzem będzie to rzutowało na pracę urządzenia.
b) Aby wyczyścić filtry należy je wyjąć i zanurzyć je w 40 ^{o}C wodzie.
c) Poczekaj aż wyschną.
d) Filtry HEPA wyczyść odkurzaczem, nigdy ich nie mocz.
e) Włóż filtry z powrotem.

Kończenie konserwacji urządzenia:

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Opróżnij wewnętrzny zbiornik wody.
3. Opróżnij zewnętrzny zbiornik.
4. Podłącz urządzenie do prądu i ustaw na najmniejszy poziom wentylacji w trybie oczyszczacza.
5. Niech urządzenie pracuje tak przez pół dnia, to pozwoli na dokładne osuszenie. To działanie zapobiegnie rozwojowi pleśni w urządzeniu.
6. Wyczyść filtry, zgodnie z procedurą opisaną powyżej.
7. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
8. Oddziel od siebie rurę i płaską końcówkę, przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
9. Przykryj urządzenie i przechowuj w suchym miejscu.
10. Wyjmij baterie z pilota.

Możliwe problemy

Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, naprawy w nieautoryzowanym serwisie mogą spowodować utratę gwarancji.

Problem	Powód	Przyczyna
Urządzenie nie działa	Brak podłączenia do prądu.	Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz urządzenie.
	Zbiornik jest pełen, błąd E4.	Opróżnij zbiorniki.
	Wskaźnik wymiany filtra, błąd E8.	Wymień filtry i/lub zresetuj urządzenie przytrzymując przycisk wentylatora przez 3 sekundy.
	Funkcja timera jest aktywna.	Skasuj funkcję timera.
	Temperatura w pomieszczeniu jest za niska lub za wysoka.	Używaj tylko w temperaturze od 7-35^{o}C.
Urządzenie uruchamia się ale nie działa.	Jest wystawione na nadmierne działanie słoneczne.	Zasłoń zasłony.
	Okna są otwarte. Zbyt wiele osób przebywa w pomieszczeniu lub zbyt wiele urządzeń emituje ciepło.	Zamknij okna.
	Filtr jest bardzo zanieczyszczony.	Wyczyść lub wymień filtr.
	Wlot powietrza jest zablokowany.	Usuń wszelkie możliwe blokady.
	Temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż	Zmień temperaturę.

	zadana.	
Urządzenie jest głośne.	Urządzenie nie znajduje się na płaskiej powierzchni.	Ustaw urządzenie na równym i twardym podłożu.
Sprężarka nie działa.	Ochrona przed przegrzaniem jest aktywna.	Sprawdź wentylację. Zrestartuj urządzenie po 5 minutach kiedy sprężarka się ochłodzi.
Pilot nie działa.	Pilot jest zbyt daleko od klimatyzatora.	Przemieść pilot bliżej urządzenia.
	Panel kontroli nie uzyskał sygnału z pilota.	
	Baterie się wyczerpały.	Wymień baterie.
Komunikat E1	Spięcie elektryczne na czujniku temperatury i PCB.	Zgłoś się do autoryzowanego serwisu.
Komunikat E2	Spięcie elektryczne na czujniku temperatury i okablowaniu PCB.	Zgłoś się do autoryzowanego serwisu.
Komunikat E3	Wskazuje na pełen zbiornik lub słabe połączenie z gniazdkiem.	Jeżeli zbiornik zewnętrzny jest opróżniony zgłoś się do autoryzowanego serwisu.
DF	Ochrona przeciw zamrażaniu.	Poczekaj aż urządzenie zakończy tryb rozmrażania. Funkcja włącza się automatycznie.

Jeżeli te porady nie rozwiążą problemu należy się bezzwłocznie skontaktować z autoryzowanym serwisem.



Ekologia – Dbajmy o środowisko

Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z polietylenu (PE) wyrzucić do kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych oddaj do punktu skupu surowców wtórnych. Części metalowe oddaj do punktu skupu złomu. Za organizację zbiornic materiałów do wtórnego wykorzystania, jak również za informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i Powiatów.

Dane techniczne

Model	**Super Cool FSC03**
Wydajność	0.9 kW
Wydajność osuszania	25l/dzień (at 30^{0}C/ 80%sRH)
Wydajność nawilżania	0.2 l/ h
Moc pobierana przy chłodzeniu	360 W
Moc pobierana przy osuszaniu	360 W
Moc pobierana przy nawilżania	60 W
Pobór prądu	Chłodzenie: 1.6 A
Max. poziom hałasu (ciśnienia akustycznego)	56 dB(A)
Poziom hałasu	46 dB(A)
Przepływ powietrza	150m3/hr
Max. ciśnienie	5.5 Mpa
Zasilanie	220-240V/50Hz
Bezpiecznik	250VAC 2A
Czynnik chłodniczy	R410A, 185 g
Waga netto	15.5 kgs
Wymiary	285Wx 375Dx 500H
Pojemność zbiornika	2.6 l

Jeżeli masz problem z urządzeniem, upewnij się że:

1. Czy urządzenie stało co najmniej 2 godziny?
2. Czy urządzenie jest podłączone do prądu?
3. Czy wszystkie bezpieczniki są w porządku?
4. Wyłącz urządzenie na 3 minuty aby sprawdzić czy problem został rozwiązany. Zrestartuj urządzenie.
5. Sprawdź czy zbiornika na wodę jest pełen.