


## BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Instalację powinien przeprowadzić doświadczony elektryk. Przed rozpoczęciem instalacji koniecznie wyłącz dopływ prądu do sieci elektrycznej. Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.




Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

PRODUCENT  
**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**  
ul. Katowicka 134  
43-190 Mikołów  
tel. 32 43 43 110  
www.orno.pl


03/2015

## INSTALACJA

Krok 1 Oddziel klosz od podstawy plafonu




rys. 1




rys. 2

Krok 2  
Podłącz przewody zasilania.




rys. 3




rys. 4

Krok 3  
Wywierć otwory na kołki rozporowe.  
Przymocuj do ściany metalowe klipsy montażowe.

Krok 4  
Połącz klosz plafonu z podstawą.



rys. 5



rys. 6

Krok 5  
Przymocuj plafon do zainstalowanych klipsów montażowych i podłącz zasilanie.

**ORNO®**



# PLAFON LED BRYZA ECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

### UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

*Uwaga: podczas podłączania urządzenia należy upewnić się czy wyłączone zostało główne zasilanie. W tym celu należy odłączyć bezpieczniki.*

## DANE TECHNICZNE:

zasilanie: AC230V  
prąd wejściowy 0,055A  
moc: 12W  
ilość LED: 60SMD2835  
barwa światła: 4000K  
strumień świetlny: 900lm  
temperatura barwowa: neutralny biały  
stopień ochrony: IP66  
materiał klosza: poliwęglan  
trwałość źródła LED: 25.000h  
współczynnik oddawania barw: 70 CRI  
wymiar: 300x300x100 mm

| model           | czujnik mikrofalowy | kolor  | waga netto |
|-----------------|---------------------|--------|------------|
| OR-PL-363WLPM4  |                     | biały  | 0,9 kg     |
| OR-PL-363WLPMM4 | x                   | biały  | 1,3 kg     |
| OR-PL-363BLPM4  |                     | czarny | 0,92 kg    |
| OR-PL-363BLPMM4 | x                   | czarny | 1,3 kg     |