



INSTRUKCJA OBSŁUGI



PLENUM

ADAPTOR WLOTOWY OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA



W ZESTAWIE:

- 1 x Plenum (adaptor wlotu obiegu gorącego powietrza)
- 1 x Rura 2 mb
- 2 x Płaska końcówka rury
- 4 x Śruby  (do montażu plenum)

1. Odkręć cztery śruby z obudowy klimatyzatora (patrz rys. 1)

2. Przykręć „plenum” do klimatyzatora używając tych samych śrub lub dołączonych do zestawu. (patrz rys.2)

3. Wkręć rurę do „plenum” (patrz rys. 3)

UWAGA:

Plenum ogranicza ilość powietrza dostarczanego do skraplacza urządzenia.

Nie należy użytkować klimatyzatora z zamontowanym plenum w pomieszczeniu (w otoczeniu) w którym temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza ani też przedłużać rury wlotowej powietrza do plenum.

